Digitaler Blutdruckmonitor mit Arrythmieerkennung

Geratherm® desktop



BEDIENUNGSANLEITUNG

GP-6621

C€₀₁₁₈

DE

Wichtige Hinweise vor Gebrauch des Gerätes

Beschreibung des Gerätes	7
Erläuterung der Anzeigesymbole	7
Vorbereitung zum Gebrauch	
Einsetzen/Auswechseln der Batterien	8
Anlegen der Druckmanschette	9
Körperhaltung beim Messen	10
Funktionen	
Einstellen der Uhr	11
Blutdruckmessung	12
Abruf von Speicherwerten	13
Löschen von Speicherwerten	14
Pflege und Wartung	15
Fehlermeldung	17
Technische Daten	18

Achtung

- Konsultieren Sie zwecks Kontrolle Ihres Blutdrucks Ihren Arzt, bevor Sie zu Hause ihren Blutdruck mit diesem Gerät ermitteln.
- Falls die Manschette w\u00e4hrend des Messens Beschwerden verursacht, bet\u00e4tigen Sie die "Power"-Taste, um das Ger\u00e4t sofort auszuschalten.
- Wenn der Druck über 300 mm Hg liegt und die Luft nicht von allein aus der Manschette entweicht, lösen Sie zum Abnehmen der Manschette das Klettband.

Die mit diesem Gerät gemessenen Blutdruckwerte entsprechen jenen, die eine geschulte Person bei Verwendung einer Manschette mit Manometer und Abhören mittels Stethoskop erhält.

GARANTIE:

3 Jahre ab Kaufdatum

Wichtige Hinweise vor Gebrauch des Gerätes

Was ist Blutdruck?

Indem die Herzkammer Blut in die Blutgefäße und durch das Gefäßsystem drückt, erzeugt das Herz eine Kraft. Eine weitere Kraft wird durch die Arterien erzeugt, indem sie dem Blutstrom einen Widerstand entgegensetzen. Der Blutdruck ist das Ergebnis dieser beiden Kräfte.

Was bedeuten systolischer und diastolischer Blutdruck?

Der systolische Blutdruck ist der oberste Wert, der zum Zeitpunkt maximaler Kontraktion des Herzens gemessen wird. Der diastolische Blutdruck ist der unterste Wert, der zum Zeitpunkt der Erschlaffung des Herzens gemessen wird.

Ist mein Blutdruck normal?

Zur Bewertung Ihres Blutdruckes sehen Sie sich die nachstehende von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) hierfür herausgegebene grafische Darstellung zur Klassifikation des Blutdrucks an.

Diastolic mmHg




Wichtige Hinweise vor Gebrauch des Gerätes

Was bedeutet niedriger Blutdruck?

Im Allgemeinen ist niedriger Blutdruck besser, sofern keine solch unangenehmen Symptome wie Ohnmacht und/oder Schwindel auftreten.

Blutdruckschwankungen und -veränderungen


Die folgende grafische Darstellung zeigt mögliche Blutdruckschwankungen innerhalb von 24 Stunden.



Die folgenden Faktoren beeinflussen die Ergebnisse der Blutdruckmessung und verursachen Schwankungen:


- Baden
- Unterhaltung
- Alkoholkonsum
- Gymnastik
- Bewegung
- Geistige Anspannung
- Essen
- Temperaturänderung
- Gedanken
- · Rauchen usw.

Beschreibung des Gerätes



Die Manschette ist für einen Armumfang zwischen 22 und 32 cm geeignet.

Erläuterung der Anzeigesymbole




Vorbereitung zum Gebrauch

Einsetzen/Auswechseln der Batterien

- Setzen Sie die Batterien mit der richtigen Polung "+" und "-" in das Batteriefach ein.
- Ersetzen Sie alle Batterien, wenn das Batteriezeichen erscheint.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- ENTFERNEN Sie alle BATTERIEN, wenn Sie das als Sonderzubehör zu liefernde AC-Netzteil verwenden

Hinweis: Um Störungen zu vermeiden wird empfohlen, den gleichen Typ Alkalibatterien zu verwenden



Bitte entsorgen Sie defekte Geräte und gebrauchte Batterien in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Entsorgung im normalen Hausmüll ist verboten).


Vorbereitung zum Messen

Anlegen der Druckmanschette


 Wickeln Sie die Manschette um den linken Arm. Der Arm sollte entblößt sein.



 Befestigen Sie die Manschette. Ziehen Sie sie nicht zu kräftig und legen Sie sie nicht zu straff an. Die Kante der Manschette sollte ca. 2,5 cm von der Armbeuge entfernt sein.




Falls am linken Arm nicht gemessen werden kann, legen Sie die Manschette, wie auf der Abbildung dargestellt, am rechten Arm an.



Vorbereitung zum Messen

Körperhaltung beim Messen

 Sitzen Sie aufrecht und vergewissern Sie sich, dass sich der Messort in Herzhöhe befindet. Entspannen Sie sich und messen Sie in einer natürlichen Körperhaltung.



 Messen und registrieren Sie den Blutdruck jeden Tag immer zur gleichen Zeit, um Ihren Blutdruckverlauf zu ermitteln.

AC-Netzteil (Sonderzubehör)

Das Gerät kann mit einem stabilisierten AC-Netzteil (6 V Gleichstrom/800 mA) betrieben werden.

Hinweis:

- Während das AC-Netzteil an das Gerät angeschlossen ist, wird den Batterien kein Strom entnommen.
- Wird während des Messens der Stromfluss vom AC-Netzteil unterbrochen, muss das Gerät durch Trennen des AC-Netzteils vom Gerät zurückgesetzt werden.
- Bitte wenden Sie sich an einen Fachhändler, wenn Sie Fragen zum Netzteil haben.

Stromquelle

4 Alkalibatterien vom Typ AA (1,5 V) oder ein stabilisiertes AC-DC-Netzteil 6 V Gleichstrom / 800 mA

Betrieb des Gerätes

1. Einstellen der Uhr

Um in den Modus zum Einstellen der Uhr zu gelangen, die "Memory"-Taste über drei Sekunden lang gedrückt halten.

Auf der Anzeige erscheint eine blinkende Jahreszahl. Drücken Sie die "Power"-Taste, um das Jahr einzustellen, während dieses Feld blinkt.

Wenn Sie erneut die "Memory"-Taste drücken, erscheint der "Monat" und blinkt zum Einstellen, und dann folgen bei erneutem Drücken und Loslassen der "Memory"-Taste "Tag", "Stunde" und "Minute".









Uhr umstellen

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Angaben "Monat", "Tag", "Stunde" und "Minute" umzustellen, wenn diese Felder blinken.

2. Blutdruckmessung

"Power"-Taste drücken und loslassen, um die automatische Messung zu beginnen.



→ Anzeige zu Beginn



→ Aufpumpen



→ Messen und der Summer ertönt





Sobald die Messung abgeschlossen ist, erscheinen auf der Anzeige die gemessenen Werte für den Blutdruck und den Puls. Drücken Sie die "Power"-Taste, um das Gerät auszuschalten. Andernfalls schaltet sich das Gerät nach 150 Sekunden automatisch ab.

DE

Betrieb des Gerätes

Hinweis: Wenn das Symbol ¬¬\/¬\ erscheint, bedeutet dies, dass das Gerät beim Messen einen unregelmäßigen Puls festgestellt hat. Falls das Symbol ständig erscheint, bitten Sie einen Facharzt um dessen professionellen Rat.



3. Abrufen von Speicherwerten

Zum Abrufen des letzten Messwertes die "Memory"-Taste drücken und loslassen (Beispiel: Nr. 7 im Speicher). Auf der Anzeige erscheinen abwechselnd die gespeicherten Werte für den Blutdruck und den Puls.



5, 4, 3, 2 und 1 abzulesen

4. Löschen von Speicherwerten

Es können ein oder alle Speicherwerte gelöscht werden.

Einen Speicherwert löschen

- Die "Memory"-Taste drücken und loslassen, um den Speicherwert auszuwählen, den Sie löschen möchten.
- Die "Power"-Taste drücken und halten, bis auf der Anzeige "dEL" [Löschen] erscheint.
- Die "Power"-Taste erneut drücken und loslassen. Nach dem Ertönen des dritten Pieptons löscht das Gerät den Speicherwert.

Löschen aller Speicherwerte

- Die "Memory"-Taste drücken und loslassen, um den Speicherwert auszuwählen, den Sie löschen möchten.
- Die "Power"-Taste drücken und halten, bis auf der Anzeige "dEL" [Löschen] erscheint.
- Die "Memory"-Taste drücken und loslassen, bis auf der Anzeige "dEL ALL" [Alle löschen] erscheint.
- Die "Power"-Taste drücken und loslassen. Nach dem Ertönen des dritten Pieptons löscht das Gerät alle Speicherwerte.

Pflege und Wartung

Das Gerät nicht fallen lassen. Es ist nicht stoßsicher.	
Das Gerät oder die Armmanschette nicht verändern oder aus- einander nehmen.	
Die Armmanschette nicht zusammen- schnüren.	
Zum Reinigen des Gehäuses ein mit Wasser oder neutra- lem Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch verwenden und anschließend trocken reiben.	

Verdünnungsmittel, Benzin und andere aggressive Reinigungsmittel vermeiden



Das Gerät an einem geeigneten Ort aufbewahren. Hohe Temperaturen, direkte Sonneneinstrahlung, hohe Feuchtigkeit und Staub vermeiden.



Die Batterien entfernen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.



Die "Power"-Taste nicht drücken, wenn die Manschette nicht ordnungsgemäß am Arm angelegt wurde.



Fehlermeldung

Meldung	Korrektur
LL Err	Der gemessene Druck lag unter 20 mm Hg. Bitte noch einmal messen.
UU Err	Der gemessene Druck lag über 300 mm Hg. Bitte noch einmal messen.
PErr	Pumpfehler Bitte Manschette prüfen und noch einmal versuchen.
rrErr	Der Druck kann infolge von Sig- nalrauschen nicht gemessen werden. Bitte noch einmal messen.
HI	Der Pumpdruck liegt über 300 mm Hg. Bitte noch einmal messen.
-32	Batterie leer. Die 4 Batterien überprüfen und, falls erforderlich, auswechseln.

Technische Daten

Anzeigesystem Flüssigkristallanzeige

Messverfahren Oszillometrisches Verfahren

Stromquelle 4 Alkalibatterien vom Typ AA

(1,5 V) oder AC-/DC-Netzteil

(wahlweise)

Messbereich 20 – 300 mm Hg

40 – 200 Pulsschläge/Minute

Genauigkeit ±3 mm Hg (Blutdruck)

±5 % (Pulsfrequenz)

Aufpumpen Mikrokreiselpumpe

Druckablass Elektrisches Magnetventil

Speicher 85 Speicherwerte

Anzeige LCD (Jahr/Tag/Uhrzeit,

Druck und Puls)

Anzeige für Batteriewechsel Ja

Automatische Abschaltung nach 150 s

Lebensdauer der Batterie ca. 250 Messungen

Betriebsbedingungen +10 - +40 °C;

Raumfeuchte < 85 %

Aufbewahrungs-

bedingungen -10 - +50 °C;

Raumfeuchte < 85 %

Abmessungen 156 x 167 x 54 mm

 $(B \times T \times H)$

Gewicht ca. 550 g (einschließlich

Batterien)

Änderungen im Interesse einer Produktverbesserung vorbehalten.

Es wird empfohlen, das Gerät alle zwei Jahre durch ein autorisiertes Labor einer messtechnischen Kontrolle zu unterziehen.

Qualitätsgarantie

Das Gerät entspricht den Vorschriften der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte. Ein nach EN ISO 13485:2003 zertifiziertes Qualitätsmagementsystem garantiert die hohe Qualitätsklasse des Produkts.

Der Blutdruckmonitor entspricht der EN 1060-1 (Nichtinvasive Blutdruckmessgeräte/Teil 1: Allgemeine Anforderungen) und EN 1060:3 (Nichtinvasive Blutdruckmessgeräte/ Teil 3: Ergänzende Anforderungen an elektromechanische Blutdruckmessgeräte).